

Clopote comandate prin telefon cu sistem de operare Android

Scurta prezentare

Sistemul de clopote comandate prin sms foloseste cea mai eficienta modalitate de activare, acestea putand fi activate de la orice distanta, prin intermediul propriului telefon.

Comparativ cu sistemele cu telecomanda ce pot fi activate de la maximum cativa kilometri, sau a sistemelor comandate prin internet, care nu e prezent oriunde, sistemul prin sms este cel mai ieftin, putand fi folosit oriunde este semnal de telefonie.

Cu costuri de intretinere de aproximativ 20 lei anual, sistemul foloseste o cartela sim cu numar prin intermediul careia primeste semnale de la unul sau mai multi utilizatori.

Sistemul foloseste doua aplicatii: una pentru receptia comenzii de clopot si alta, pentru comanda, care se instaleaza pe telefonul utilizatorilor.



Instalarea programului in telefon



Programul **Telecomanda Clopote** va fi livrat prin mesagerie sau email. Nu poate fi descarcat de pe site din motive de protectie a dreptului de folosire. La instalarea acestuia trebuie sa ii permiteti drepturi de stocare in telefon si de trimitere SMS. Aplicatia este programata de noi si nu contine reclame sau subrutine ascuse. In aceasta aplicatie puteti activa rapid 24 din cele aproximativ 70 existente in aparat.

La prima folosire sunati pe numarul tabletei pentru ca sistemul sa va memoreze telefonul. Aceasta operatiune este necesara pentru a va anunta prin sms cu 7 zile inainte de expirarea cartelei, pentru a o reincarca cu cel putin 2 euro. Daca intampinati probleme la reincarcare, contactati-ne. Apoi introduceti numarul de telefon al sim-ului din tableta clopotului, in campul de jos al aplicatiei „**APASA LUNG PENTRU SETARI**”. Tineti apasat o secunda pentru ca programul sa deschida o alta fereastră. Suplimentar, puteti seta alte 4 clopote pe care le veti folosi de pe telefon (ex. in cazul in care inregistrati clopotele dvs).

Dupa ce ati introdus numarul cartelei SIM, (*daca este*

cazul, introduceti cu **MARE ATENTIE** numele clopotelor suplimentare stabilite cu unul din reprezentantii firmei, verificand daca sunt scrise corect), apoi tineti apasat o secunda pe butonul **APASA LUNG PENTRU A SALVA** pentru ca programul sa memoreze aceste setari.

Recomandam ca dupa configurarea clopotelor suplimentare sa faceti un screenshot al ferestrei cu aceste nume pentru ca in cazul unei modificari accidentale sa puteti le rescrie cu usurinta.

Cele 24 de clopote activate prin telefon pot fi regasite si in aplicatia **CUSTOM SOUNDBOARD** existenta in tableta.

Acestea pot fi consultate si pe site-ul nostru, sonorizaribiserici.ro/clopote

NOTA:

- Dupa configurarea numarului sau a clopotelor probati noile schimbari.
- Nu va grabiti sa activati clopotele daca nu pornesc imediat. Uneori mesajele sunt trimise sau receptionate cu intarzieri de cateva secunde. Activarea repetata a mai multor clopote va face ca acestea sa se auda simultan.
- Verificati data si ora tabletei. Clopotele activate prin telefon ruleaza doar in intervalul orar 7.00-22.00 pentru a preveni activarea accidentala pe timpul noptii.
- Nu divulgati numarul de telefon al tabletei cu clopotele sau comenzile de activare unor persoane neautorizate, pentru a evita pornirea “in gluma” a acestora.
- Nu lasati telefonul la indemana copiilor
- Limitarea tehnica cunoscuta a sistemului este ca odata comandat un clopot acesta nu poate fi oprit pe durata acestuia. Este disponibila doar activarea modului silentios, prin apasarea butonului Sunet Oprit din aplicatie, estimand durata clopotelor comandate, apoi cand sunetul ce ruleaza in fundal s-a oprit puteti activa un nou clopot.
- Activarea unui nou clopot dezactiveaza modul silentios. Activarea simultana a doua clopote face sa se auda ambele in acelasi timp.
- Daca un buton de comanda suplimentar nu functioneaza corect sau deloc verificati corectitudinea textului care comanda clopotul. Acesta trebuie sa corespunda intocmai celui din tableta receptor. Verificati sa nu fi lasat vreun spatiu inainte sau dupa, vreun spatiu sau caracter in plus intr-unul dintre numele butoanelor. Verificati sa nu fi introdus textul cu diacritice, ă,î,ș,ț,â. Caracterele mari sau mici nu conteaza, programul nu face diferenta.
- Sistemul dispune de program de asistenta la distanta prin internet (*Host - Teamviewer* prezent in aplicatii) prin care putem interveni pentru diferite remedieri, adaugari de clopote, muzica sau alte modificari. Pentru aceasta trebuie ca tableta sa aiba conexiune la internet ori prin wifi, ori activand conexiunea de date a cartelei ori prin Hotspot de pe telefonul dvs.
- **REINCARCATI CARTELA DIGI** accesand linkul <https://www.digi.ro/recharge>, completand numarul cartelei, email-ul dvs sau unul la intamplare si valoarea de 2 euro, apoi platiti cu cardul. Reactivati optiunea Diva, apeland de pe tableta *110# apoi apel, optiuni, Diva – 3 luni si confirmati). Pentru cartelele de la alti operatori, consultati manualul acestora.

Apasa lung pentru a salva modificarile

Clopote configurabile

Clopot 1 inmormantare lung

Clopot 2 inmormantare

Clopot 3 itere mici, cu atentie

Clopot 4 iesire

Numar tableta 0774950437

